

Verbindungen zum Fahrzeug:

zur Anwendung bei Fahrzeugen mit einer Dachkanten- oder Regenrinnenhöhe von 180 -220 cm.



Bauen Sie erst Ihr Zelt auf und fahren Sie dann mit Ihrem Fahrzeug neben die Zeltöffnung der Rückwand.

Achten Sie dabei auf genügend Abstand zum Zelt, damit das Zelt (Zelttuch oder Stangen) nicht beschädigt wird.

Achten Sie darauf, dass sich keine Personen zwischen Zelt und Fahrzeug befinden!

Serie: Mit Schleusenstab / Klemmschelle

Sie benötigen eine Regen-Ablaufrinne über der Tür des Fahrzeugs. Diese kann über den Fachhandel nachträglich bestellt und montiert werden.



Schieben Sie den Schleusenstab in den Hohlraum der Verbindungsschleuse, die an der Rückwand angenäht ist. Befestigen Sie die Schelle mit Gummilippe wie im Bild gezeigt. Befestigen Sie den Stab mit den Schellen an der Ablaufrinne am Fahrzeug.

Serie: Klettverschlüsse

Sie benötigen eine Dachreling:



Schieben Sie den Schleusenstab in den Hohlraum der Verbindungsschleuse (ist an der Rückwand angenäht). Schließen Sie die Klettbänder um die Dachreling.

Extra: Keder-Adapterset

Dazu benötigen Sie eine Kederschiene über der Tür, wenn nicht werksseitig montiert, kann diese im Fachgeschäft bestellt und nachgerüstet werden.



Schieben Sie die Kederseele durch den an der Schleuse befindlichen kleinen Hohlraum. Ziehen Sie den Adapterstreifen in die Schiene am Fahrzeug ein. Verbinden Sie nun beide Teile mit den Kunststoffprofilen.

Extra: Magnetadapter

Magnetadapter haften nicht auf Kunststoffdächern! Ihr Fahrzeug muss ein Blechdach haben.



Schieben Sie die Kederseele durch den an der Schleuse befindlichen kleinen Hohlraum.

Die Kunststoffprofile verbinden den Keder des Magnetstreifens mit der eingeschobenen Kederseele der Verbindungsschleuse. Legen Sie den Magnetstreifen auf das Blechdach. Achten Sie dabei auf einen gereinigten Untergrund, damit Kratzspuren vermieden werden.

Extra: Klappsauger, unabhängig von vorgerüsteten Anbauteilen.

Dazu benötigen Sie eine gerade, saubere und glatte Fläche auf dem Fahrzeugdach

Die Stellen, auf denen die Klappsauger befestigt werden, müssen frei von Fett, Schmutz und trocken sein.



Schieben Sie den Stab in den Hohlraum der Verbindungsschleuse, die an der Zeltrückwand angenäht ist. Klemmen Sie den Schleusenstab in den Klappsauger, wie auf dem Bild zu sehen ist.

Wechselnde Temperaturen und Feuchtigkeit können die Saughaftung einschränken. Prüfen Sie regelmäßig die Befestigungspunkte.



Wenn **keine** der oben beschriebenen Optionen zutreffen, können Sie an den geschlossenen Klettband-Schlaufen Abspannleinen befestigen. Legen Sie die Schleuse (ohne eingeschobenem Schleusenstab) auf das Fahrzeugdach und befestigen Sie die Leinen auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite im Boden oder an den Felgen

Beachten Sie beim Öffnen und Schließen der Fahrzeugtüren, dass scharfe Kanten die Zelthaut nicht quetschen und beschädigen.